告知放送端末の運用について

現在、新たに設置した「告知放送端末」（下記写真）の調整及び登録作業を行っています。なお、作業が完了するまでの間、下記のような現象が起きる事が考えられます。しばらくの間、ご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力をお願いします。また、お手数ですが、下記のような現象がありましたら、お問合せ先までご連絡下さい。

【現象】

- **放送が聞こえない。**
- **他の地域の放送が聞こえる。**

注意

必ず附属のＡＣアダプタをコンセントに接続し、電源が入った状態にして下さい。接続しないと電池がなくなる、登録作業が行えない等の不具合が生じますのでご注意下さい

ACアダプタを必ずコンセントにさして下さい！



ＡＣアダプタ

コンセント

【お問合せ先】

本庁	情報管理課	TEL２２－１１１１
三光支所	総務課	TEL４３－２０５０
本耶馬渓支所	総務課	TEL５２－２２１１
耶馬渓支所	総務課	TEL５４―３１１１
山国支所	総務課	TEL６２－３１１１

※操作方法等の詳細は端末設置時にお渡しした「取扱説明書」をご覧下さい。